

(SW) Gratulationer till valet av digital däcktrycksmätare!

Om lufttrycket i däcken på din bil är rätt kommer bränsleförbrukningen att sjunka med 3-4 % och det tjänar både du och miljön på.

Bruksanvisning:

Tryck munstycket mot ventilen. Se till att munstycket och ventilen pressas ihop ordentligt. Om det hörs ett väsende ljud beror det på att luft läcker ut. Håll mätaren mot ventilen till dess att siffrorna på displayen stannar. Avlägsna mätaren från ventilen och läs av det tryck som visas på displayen (visas i ca 12 sekunder). Mätaren stänger sedan av sig automatiskt. Du kan fortsätta att använda mätaren även om det tidigare uppmätta trycket fortfarande visas. Skalan kan ändras genom att trycka upprepade gånger på ON-knappen till dess att den önskade skalan visas. Produkten är även utrustad med en mätare för däckets mönsterdjup. Det är viktigt att regelbundet kontrollera mönsterdjupet på däcken för att kunna köra säkert. Leta upp ett ställe på däckets slitaget som är störst. Sätt mätaren mot däckets slitaget och fäll ut mätartappen mot däckets slitaget. Om mätaren visar rött bör däckets slitaget bytas ut omedelbart.

Byte av batterier:

För att byta batterier måste först mätarmunstycket skruvas loss, gummiskyddet avlägsnas och de fem skruvarna på mätarens baksida skruvas ur. Sedan kan batterierna bytas ut. Tänk på miljön och lämna de uttjänta batterierna till återvinning, släng dem inte i soptunnan!

Beskrivning:

Omfattning: 5-100 PSI eller 0.5-7 Bar

Noggrannhet: + / - 1%

Brukstemperatur: 0-38°C

Perfekt för: SUV, lastbilar, motorcyklar, bilar

Livslängd: 2 år eller 10 000 gånger

Tips:

- När mätaren har avlägsnats från ventilen kan avläsningen ändras om mätaren har omkalibrerats. Den sista avläsningen är mer exakt
- Om ordet "LO" visas på displayen innebär det att batterierna är på väg att ta slut
- Om avläsningen är onormalt låg kan det bero på luftläckage
- Avlägsna mätaren från ventilen när siffrorna på displayen har stannat
- Om avläsningen är onormalt hög kan det bero på att mätningen utförs på ett varmt däck (se till att mätningar bara utförs på svala däck) Utför en ny tryckmätning på däckets efter en stund och få en mer exakt avläsning
- Om trycket i något av däcken är för högt kan luften i däcken släppas ut genom att trycka lätt på ventilen med däcktrycksmätaren



According to laws of electrical and electronic equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in the future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.



Attention shall be drawn to the environmental aspect of batteries disposal. Don't throw your batteries in the dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.



registered design